

INFORMATION A CONSERVER

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE/ BITTE FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN/ GUARDAR ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS/INFORMAÇÃO A CONSERVAR/ HOU DEZE INFORMATIE BIJ / CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI / СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ

FRANCAIS

LAMPE

Puissance maximale : 40 Watts

Tension d'alimentation : 220-240V~

Fréquence nominale : 50Hz

Type de douille : E14

Ne pas relier cette lampe à son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage. Eviter toute détérioration de l'isolation.

Si la lampe ne s'allume pas, s'assurer que l'ampoule est bien vissée dans son support.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque

Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur, au contact de l'eau ou dans les lieux humides.

A USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT

Remplacement de l'ampoule :

Assurez vous que la lampe est débranchée. Dévissez l'ampoule défectueuse et revissez l'ampoule neuve.


Utilisez uniquement des ampoules de remplacement du même type que celui indiqué sur l'emballage.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Pour usage intérieur uniquement.



Lampe à incandescence.



Lampe fluorescente compacte (CFL).

GB

LAMP

Maximum power : 40 Watts

Power supply : 220-240V~

Nominal frequency : 50Hz

Lampholder : E 14

Do not connect the lamp to the power supply while the lamp is still in its packing. Avoid any damage on the insulation wire.

If the lamp does not light up, please check that the bulb is correctly inserted in the support.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.

Do not use this lamp outdoors, in contact with water nor in humid places.

INTERIOR USE EXCLUSIVELY

How to replace a bulb :

Make sure the lamp is not connected to the power supply.

The bulb should be unscrewed and replaced by a new one that will be screwed in.


Please use only spare bulbs of the same type as the one indicated on the packaging.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.



For indoor use only.



Incandescent lamp.



Compact fluorescent lamp (CFL).

DE

Diese Lampe nicht mit dem Netzstecker verbinden, wenn sie sich noch in der Verpackung befindet. Beschädigung an der Isolierung vermeiden.

Immer sicherstellen, dass alle Fassungen mit Birnen ausgestattet werden, bevor Sie die Lampe anschliessen.

Wenn das flexible externe Kabel oder die Schnur dieser Beleuchtung beschädigt wird, muß sie vom Hersteller, von seinem Service der Wartung oder von jeder möglicher Person der gleichwertigen Qualifikation, diese ausschließlich ersetzt werden, um irgendeine Gefahr zu vermeiden.

Das Stromkabel dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss die gesamte Lampe entsorgt werden.

NÜR FÜR INNENVERWENDUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum Recyceln gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyceln von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



NÜR FÜR INNENVERWENDUNG

ES

No conectar la lámpara al corriente con su embalaje. No dañar la isolación.

Si la bombilla no se enciende, asegúrese que la bombilla esté bien enchufada en su soporte.


Si el cable flexible externo o el cable de esta lámpara están dañados, deben de ser sustituidos exclusivamente por el fabricante, su servicio de mantenimiento o cualquier persona con una calificación equivalente, esto para evitar cualquier riesgo.

El uso al exterior o en los lugares húmedos está prohibido.

PARA USO INTERIOR EXCLUSIVAMENTE



Este símbolo, que está colocado en el embalaje, indica que este producto no debe tratarse con los residuos domésticos. Deberá depositarse en un centro de recogida apropiado para el reciclaje de los equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que desecha este producto de manera apropiada, usted ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



PARA USO INTERIOR EXCLUSIVAMENTE

PT

Não ligar esta lâmpada quando ainda na sua embalagem. Evitar qualquer danificação da isolação.

Se a lâmpada não se acender, assegura-se que a lâmpada esteja bem roscada no seu suporte.


Se o cabo flexível externo ou o cabo desta lâmpada estiverem danificados, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante, pelo seu serviço da manutenção ou uma pessoa da qualificação equivalente, afim de evitar qualquer risco.

Não utilizar a lâmpada no exterior, ao contacto de água ou de lugares húmidos.

PARA USO INTERIOR EXCLUSIVAMENTE



Este símbolo, afixado no produto ou na sua embalagem, indica que o produto não deve ser tratado com os detritos domésticos. Deve ser colocado num local de recolha apropriado para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao assegurar-se de que este produto é colocado no lixo de forma apropriada, ajudará a prevenir as potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.



PARA USO INTERIOR EXCLUSIVAMENTE

NL

Sluit deze lamp niet op de voeding aan zolang de lamp nog in zijn verpakking zit. Voorkom beschadiging van de isolatie. Als de lamp niet gaat branden, controleert u of de gloeilamp goed in zijn houder is vastgeschroefd. Gebruik de lamp niet buitenshuis, in contact met water of op vochtige plaatsen.

Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur is beschadigd, mag het uitsluitend door de fabrikant zelf worden vervangen, door zijn onderhoudsdienst of vergelijkbare vakbekwame personen, zodat elk risico vermeden wordt.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENHUIS.



Dit symbool, dat op het product of op zijn verpakking staat, geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag behandeld worden. Het moet worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier verwerkt wordt draagt u bij om de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recycling van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke grondstoffen.



UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENHUIS.

IT

Non collegare la lampada all'alimentazione fin quando la lampada è ancora nella confezione. Evitare di danneggiare l'isolamento. Se la lampada non si accende, controllare che la lampadina sia inserita correttamente nella portalampada. Non usare la lampada all'esterno, a contatto con l'acqua o in luoghi umidi.

Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questa lampada è danneggiato, esso deve essere sostituito esclusivamente dal suo produttore o dal suo servizio assistenza o da persona altresì qualificata al fine di evitare pericoli.

SOLO USO ALL'INTERNO



Questo simbolo, visualizzato sul prodotto o sulla sua confezione, indica che questo prodotto non può essere smaltito nei rifiuti domestici. Esso deve essere portato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, state aiutando a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Riciclare i materiali può aiutare a preservare le risorse naturali.



SOLO USO ALL'INTERNO

RU

Перед тем как подключить лампу к источнику питания, распакуйте её. Убедитесь в надлежащей изоляции изделия. Если лампа не зажигается, проверьте, что лампочка вкручена правильно. Не используйте лампу на улице, в помещениях с повышенной влажностью, а также избегайте контакта с водой.

При повреждении гибкого внешнего кабеля или шнура светильника, во избежание любых рисков, они должны быть заменены изготовителем, Отделом сервисного обслуживания или иными лицами, имеющими соответствующую квалификацию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ



Данный символ, изображённый на изделии или на его упаковке, означает, что данное изделие не подлежит переработке вместе с другими бытовыми отходами. Оно подлежит сдаче в специальные пункты по приёму электрического и электронного оборудования с целью его дальнейшего повторного использования. Выбрасывая настоящее изделие с соблюдением вышеуказанных требований, вы вносите свой вклад в сокращение вредных последствий для окружающей среды и здоровья человека. Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы.



ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

TL-666T-A INSTRUCTION

